

# NOVOFLEX

TUBE PVC SOUPLE RENFORCÉ & PLUS SOUPLE

traitement anti cracking avec stabilisateur de température

PVC FLEXIBLE PIPE

anti-cracking treatment with temperature stabilizer

SORO  
POOL



SORO  
BUILD

SORO  
HOME

SORO  
GROW



10  
ANS

DE GARANTIE

Référence	Ø ext.	Ø int.	Épaisseur	Longueur (ml)	Mètres/palette	Couronnes/palette	Gr/ml
NOVOFLEX50/25	50	43	3,5	25	250	10	700
NOVOFLEX50/50	50	43	3,5	50	250	5	700
NOVOFLEX63/25	63	55	4,0	25	150	6	1060
NOVOFLEX63/50	63	55	4,0	50	150	3	1060

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ø	Pression de service à 23°C	Pression de service à 55°C	Rayon de courbure	Pression d'éclatement à 23°C	Pression d'éclatement à 55°C	Tolérance
50 mm	4,0 bar	1,3 bar	129 mm	12,0 bar	4 bar	- 0,1 à + 0,4 mm
63 mm	4,0 bar	1,3 bar	165 mm	12,0 bar	4 bar	- 0,1 à + 0,4 mm



## PRODUIT

- + Rayon de courbure plus petit que pour un tuyau souple standard
- + Garde sa flexibilité même par basse température ( $\geq 5^{\circ}\text{C}$ )
- + 100% matière première vierge
- + Marquage chaque mètre :
  - N° de lot
  - Garantie 10 ans
  - Compteur de mètres
  - Dimensions



## INFORMATION TECHNIQUE

### UTILISATION

NOVOFLEX a été conçu spécialement pour les piscines et spas. Il est plus flexible que le SOROFLEX standard avec la même résistance à l'écrasement, grâce à sa spirale de renfort PVC rigide. Le NOVOFLEX est idéal pour les constructions en hiver grâce à son stabilisateur de température qui lui permet de maintenir sa souplesse même à basse température ( $>5^{\circ}\text{C}$ ).

### MATÉRIAUX

Tuyau flexible en PVC plastifié avec une spirale de renfort PVC rigide. Il est composé de 100% de matière première vierge testée et contrôlée avant la fabrication, notamment pour ses propriétés anti cracking et son stabilisateur de température.

### PRESSION NOMINALE

La pression de service est de 4 bar à 23°C et de 1,3 bar à 55°C.

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

La température de service est de  $-10^{\circ}\text{C}$  à 55°C.

### CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Le NOVOFLEX est fabriqué selon la norme ISO 3994. Conforme à la norme UNE 53112 (raccord PVC pression) et à la norme UNE 53114 (raccords PVC évacuation).

### RACCORDEMENT

Raccordement par collage avec des raccords PVC pression. Utiliser uniquement une colle bleue spécifique tuyau flexible.

## IMPORTANT



## NOVOFLEX /NOVOFLEX AC

La garantie fabricant ne pourra être reconnue en cas de non-respect des préconisations suivantes



### STOCKAGE

Les couronnes sont emballées sous un film plastique assurant un rôle protecteur anti-salissures.

**Il est interdit de stocker le tuyau à l'extérieur :**

- Le film au soleil provoque un "effet de serre" et le point VICAT du PVC (65°C) peut être atteint, il s'en suit alors une modification de la structure moléculaire qui nuit à la qualité du produit.
- A l'inverse, à 0°C, le tuyau devient cassant, nous préconisons une manipulation à des températures supérieures à 5°C.
- Éviter lors du déchargement de faire tomber les couronnes sur la tranche.



### MISE EN ŒUVRE

- Les tuyaux doivent reposer sur un lit de sable, être recouverts de sable et non de gravier de remblai, les angles saillants peuvent endommager les tuyaux lors des mouvements de "va et vient" répétitifs qui interviennent lors de l'enclenchement ou de l'arrêt de la pompe.
- Les tubes doivent être installés à une profondeur suffisante (hors gel) et au maximum sous 2 m.
- Ne procéder au remblai qu'après avoir effectué un test de pression.

**- L'ENCASTREMENT DIRECT DANS LE BÉTON EST FORMELLEMENT INTERDIT -**



### LE COLLAGE

- 1 Utiliser une colle spécifique tuyaux souples de type "**BLUETITE**" ou "**BLUEFAST**".
  - 2 Couper le tuyau d'équerre à l'aide d'une scie à denture fine.
  - 3 Ébarber et chanfreiner l'extérieur du tube pour faciliter l'entrée du raccord et pour éviter de pousser la colle au fond de l'emboîtement. **Toujours emboîter le tube dans les raccords** et non l'inverse. L'excédent de colle doit se retrouver à l'extérieur (le surplus de colle à l'intérieur attaquerait dans le temps le raccord PVC).
  - 4 Décaper le raccord et le tuyau avec un chiffon propre, uniquement imbibé de décapant PVC.
  - 5 Enduire la colle dans le sens longitudinal à l'aide du pinceau ou applicateur (attention à l'utilisation de colle avec applicateur boule ou tampon ou goupillon, qui inciterait pour un gain de temps à une application circulaire de la colle).
  - 6 Introduire le tuyau d'un mouvement rectiligne et enlever l'excédent de colle. Pour éviter la rupture du film de colle, toute rotation même légère est défendu.
- Surtout ne pas encoller si les raccords et les tuyaux sont humides, après collage s'il se produit un blanchissement de la colle, cela confirme la présence d'humidité et le risque d'un collage défectueux**



### PRÉCONISATION

Ne pas utiliser pour des liaisons surpresseurs/prise balai et ne pas installer sous le bassin pour la liaison avec la bonde de fond ou l'alimentation des systèmes de nettoyage par le fond.